RICOH

本製品をお使いのお客様へ

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
使用説明書に誤りがありました。次のように訂正し、お詫び申し上げます。

株式会社リコー

『操作ガイド』> 4. コピー機能を使う > 読み取り方法を設定する > 濃度を調整する

誤	正
補足 常に同じ濃度にしたいときは、コピー設定の［自動濃度の濃度］で設定を変更できます。詳しくは、P.nn「コピー設定」を参照してください。 nn はページ数が入ります。	本機では該当しません。

『操作ガイド』> 7. 設定・調整メニュー > コピー設定 > コピー設定項目

誤	正
自動濃度の濃度 自動濃度の濃度設定値を調整します。	自動濃度の濃度 自動濃度の濃度設定値を調整します。 原稿の濃度を読み取り、自動的に適切な濃度に調整します。新聞や再生紙など地肌の濃い原稿の地肌が出ないようにコピーします。

『操作ガイド』> 7. 設定・調整メニュー > ユーザーコード

誤	正
• 簡易認証 ユーザーコードの情報を持っているプリンタージョブに対して認証を行います。認証が通ったユーザーコードとユーザーコードの情報を持たないプリンタージョブが印刷できます。	• 簡易認証 「簡易認証」に設定したときは、「全て認証」と同じ認証動作になります。「全て認証」を使用することをお勧めします。

『操作ガイド』> 10. トラブル解決 > ステータスモニターのエラー表示 > インクエンド

誤	正
モノクロ印刷で、かつK（ブラック）のインクがあるときは、緊急印刷ができます。 ［強制排紙］を押して、［OK］キーを押し、印刷を再開します。 緊急印刷をすると、次回インクカートリッジ交換時に、大量にインクを消費します。	本機では該当しません。

『クイックガイド』> 2. コピーのかんたんな使いかた > 便利なコピーのしかた

誤	正
常に同じ濃度にしたいときは、コピー設定の［自動濃度の濃度］で設定を変更できます。 詳しくは、『操作ガイド』「設定・調整メニュー」「コピー設定」を参照してください。	本機では該当しません。

JA (JP) 2013年4月 J031-6647